

# Průvodce údržbou

Tenacity Eco Composite Flooring

## ČIŠTĚNÍ

### 1. Po instalaci

- Po instalaci může podlaha vyžadovat důkladné vyčištění. Nepoužívejte žádné ochranné přípravky a postupujte podle následujících kroků:
- Odstraňte veškeré hrubé nečistoty měkkým koštětem a lopatkou nebo vysavačem (viz „Pravidelné čištění“ níže).
- Odstraňte případné zaschlé nečistoty mírně navlhčeným mikrovláknovým hadříkem nebo mopem (viz „Vlhké čištění“ níže).

### 2. Pravidelné čištění

- Podlahu pravidelně čistěte — všechny typy podlahových krytin těží z pravidelné údržby; nahromaděné nečistoty mohou způsobit škrábance.
- Nenechávejte na podlaze vlhkost, nadměrné namáčení je třeba se vyvarovat a rozlité vody ihned osušit.
- Pro běžné čištění používejte nástavce s měkkými štětinami a vysavač se správným nástavcem pro tvrdé podlahy — kartáčové lišty, tvrdé plasty, podlahové drhnuocí stroje, tryskové mopy, lešticí stroje nebo podobné produkty se nesmějí používat.

### 3. Vlhké čištění

- Podlahu lze čistit vlhkým nebo mokrým mopem/mikrovláknovým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem pro laminátové podlahy. Mýdlo, olejové čisticí prostředky a regenerační přípravky se nesmějí nikdy používat. Часто мейте оплaчoвaчeй вoдy a никдy пoдлaху нeзaплaвujтe вoдoу.
- Používejte co nejméně vody a nikdy podlahu nezaplavujte. Před mopováním mop zcela vyždímejte a mop často oplachujte.
- Na údržbu podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělicí přípravky, vosk, vysoce procentní nezředěný ocet, aceton ani agresivní chemikálie.
- Nepoužívejte žádný typ sprchových mopů, výkonných čisticích strojů ani lešticích strojů.
- Po umytí vždy otřete dosucha mikrovláknovým hadříkem, dokud není na podlaze viditelná žádná vlhkost, a nechejte podlahu vyschnout.

### 4. Čištění parou

- Použití domácích parních mopů na tomto produktu je povoleno. Používejte na nejnižší výkon s vhodnou měkkou podložkou a nedržte parní mop na jednom místě delší dobu (déle než 30 sekund). Řiďte se pokyny výrobce parního mopu pro správné použití.

## ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- Zaschlé skvrny se obtížně odstraňují. Skvrny musí být okamžitě odstraněny dobře vyždímaným, mírně navlhčeným hadříkem. Aby se zabránilo skvrnám, nenechávejte kapaliny stát ani zůstat na povrchu podlahy.
- Na čokoládu, tuk, džus a vinné skvrny použijte vlažnou vodu a neabrazivní čisticí prostředek.

- Lak na nehty, dehet, fixy, voskovky, rtěnku, inkoust a popáleniny od cigaret lze odstranit odlakovačem nebo denaturovaným lihem.
- Na svíčkový vosk a žvýkačku opatrně škrábejte tupou plastovou škrabkou.
- Skvrny od domácích zvířat (včetně moči, výkalů a zvratků od koček nebo psů) je třeba vyčistit do 24 hodin.

## OCHRANA

- Nikdy nepoužívejte regenerační nátěry na podlahu.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, protože mohou poškodit lesklou vrstvu.
- Zabraňte vnosu hlíny, písku, šterku a látek jako olej nebo asfalt dovnitř — používejte neznečišťující rohožku u vstupů (zevnitř i zvenku). Rohožka u vnějšího vchodu sníží množství nečistot vnesených do domácnosti.
- Nepoužívejte rohožky s latexovým nebo gumovým podkladem, protože mohou způsobit trvalé zbarvení.
- Umístěte béžové plstěné chrániče podlahy pod nohy židlí a stolů. Nepoužívejte barevné chrániče podlahy.
- Vyhněte se nošení poškozených nebo opotřebovaných jehlovitých podpatků.
- Umístěte ochrannou podložku pod židle s kolečky.
- Umístěte ochranný talíř pod květináče.
- Netahejte těžké předměty po podlaze; zvedněte je, abyste se vyhnuli škrábancům.
- Používejte vhodné prostředky ochrany podlahy, jako jsou neznečišťující plstěné chrániče a nábytkové podložky. Plstěné podložky pravidelně udržujte. Nepoužívejte barevné chrániče podlahy.
- Drobné poškození lamely lze opravit barevně shodnou tmelící hmotou. Pokud je poškozená plocha větší než 6 mm, doporučujeme výměnu lamely.
- Používejte vhodné clonění oken, jako jsou závěsy, žaluzie nebo UV fólie, abyste chránili produkt před přímým slunečním světlem — dlouhodobé vystavení přímému slunci může potenciálně vést k odbarvení nebo deformaci.

## VÝMĚNA LAMELY

Drobné povrchové třísky a škrábance lze opravit laminátovými tmelícími přípravky. Pokud je poškození závažné, možná budete chtít desku zcela vyměnit. Poškozená deska nevyžaduje demontáž celé podlahy.

- Pokud je poškozená deska v řadě podél stěny, doporučuje se odstranit soklovou lištu, odmontovat a číslovat každou lamelu, dokud se nedostanete k poškozené části.
- Pokud je poškozená deska v řadě a nedotýká se stěny, lze ji opravit vyříznutím jediné poškozené desky a nahrazením novou.

**Budete potřebovat: Pásku, nůž, tužku, stolní pilu, dláto, řezák/konkávní nůž, prémiové rychleschnoucí lepidlo, závaží, narážecí blok a kladivo.**

- Přelepte sousední desky kolem poškozené desky páskou pro vizuální orientaci a ochranu povrchu.

- Označte poškozenou desku 5 cm od všech okrajů. Vyvrtejte otvory 6 mm v rozích a na odlehčovacích řezech.
- Nastavte hloubku pily na celkovou tloušťku desky. Řezejte podél čar a odstraňte středovou část.
- Řezejte podél čar pro odlehčovací řezy, pak opatrně zvedejte a táhněte nejprve středové délkové řezy pomocí dláta, pak pracujte do rohů, abyste nakonec odstranili krajní kusy.
- Vysávejte veškerý prach a nečistoty z podkladu.
- Připravte náhradní desku odstraněním spodní drážky na obou koncích i pero na krátké straně.
- Před použitím lepidla proveďte test kompatibility lepidla, abyste zajistili pevné a spolehlivé spojení mezi deskami.
- Naneste tenký pruh prémiového rychleschnoucího lepidla na pera zbývajících desek na podlaze kolem vyměňované desky.
- Zasuňte dlouhou stranu s perem do drážky sousední desky. Opatrně spusťte desku na místo v otvoru. Dávejte pozor, aby se žádné přebytečné lepidlo nedostalo na povrch desek. Pokud se lepidlo dostane na povrch, okamžitě ho otřete a vyčistěte podle pokynů výrobce lepidla.
- Zatižte desku rovnoměrně rozloženou hmotností 40 kg. Nechte lepidlo schnout nejméně 24 hodin nebo déle, pokud to určují pokyny výrobce lepidla.

[www.tenacityflooring.com](http://www.tenacityflooring.com)