

NÁVOD NA POKLÁDKU

Děkujeme, že jste si vybrali naši podlahu. Při správné instalaci a údržbě bude vaše nová podlaha jednoduše udržitelná a zachová si skvělý vzhled po mnoho let. Před zahájením instalace si přečtěte všechny pokyny. Nevhodná instalace zruší záruku.

I. VŠEOBECNÉ PŘÍPRAVY

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ: Distanční klíny, gumová palice, pravítko, tužka, metr, odlamovací nůž.

- Před instalací zkontrolujte materiál při denním světle na viditelné vady/poškození, včetně defektů nebo rozdílů v barvě nebo lesku; zkontrolujte hrany podlahy na rovnost a jakékoli poškození. Po instalaci nebudou akceptovány žádné reklamace na povrchové vady.
- Lamely je vhodnější ukládat kolmo na okno ve směru hlavního zdroje světla. Pro nejlepší výsledek pracujte vždy ze 3 až 4 krabic najednou a během instalace míchejte lamely.
- Zkontrolujte, zda podmínky podkladu/pracoviště odpovídají specifikacím popsaným v těchto pokynech. Pokud nejste spokojeni, neinstalujte a kontaktujte svého dodavatele.
- Podlahové produkty mohou být poškozeny hrubým zacházením před instalací. Dbejte na opatrnost při manipulaci a přepravě. Skladujte, přepravujte a zacházejte s krabicemi způsobem, který zabrání jejich poškození. Krabice skladujte naplocho, nikdy na hraně.
- Podlahové produkty mohou být těžké a objemné. Při manipulaci vždy používejte správné techniky zdvihání. Kdykoli je to možné, použijte manipulační zařízení, jako jsou vozíky. Nikdy nezdvíhejte více, než bezpečně zvládnete; přizvěte pomoc.
- Před instalací vypočítejte plochu místnosti a naplánujte dalších 5–10 % podlahy na odpad při řezání.
- Prostředí, ve kterém se podlaha instaluje, je z hlediska úspěšné instalace a dlouhodobého výkonu kriticky důležité. Podlaha je určena pouze k instalaci ve vnitřních prostorách, které musí splňovat i klimatické a konstrukční požadavky.
- Ve většině případů tento produkt nemusí být aklimatizován. Pokud však byly krabice více než 2 hodiny vystaveny extrémním teplotám pod 15 °C nebo nad 35 °C v průběhu 12 hodin před instalací, je aklimatizace nutná. V takovém případě nechejte lamely v nerozbalených baleních při pokojové teplotě nejméně 12 hodin. Teplota v místnosti musí být konzistentně udržována mezi 15–30 °C před i během instalace.
- Podlaha by měla být instalována pouze v prostředích s regulovanou teplotou. Je nutné udržovat stálou teplotu 15–30 °C před i během instalace. Přenosné ohřívače se nedoporučují. Petrolejové ohřívače se nesmějí nikdy používat.
- Po instalaci dbejte, aby podlaha nebyla vystavena teplotám nižším než 10 °C nebo vyšším než 50 °C.
- Pro podlahové plochy přesahující 400 m² a/nebo délky přesahující 20 m použijte dilatační lišty.

II. INFORMACE O PODKLADU

- Podlahu lze instalovat na většinu existujících tvrdých podlahových krycích vrstev za předpokladu, že existující povrch podlahy je čistý, rovný, suchý, pevně připevněný, konstrukčně pevný a rovný s odchylkou 5 mm v rozsahu 3 m.
- Podklad by neměl být nakloněn o více než 25 mm na 2 m v jakémkoli směru.
- Prohlubně, hluboké drážky, dilatační spáry a jiné nedokonalosti podkladu musí být vyplněny tmelem a nivelační hmotou.
- Podklady musí být prosté nadměrné vlhkosti nebo alkálií. Odstraňte nečistoty, barvu, lak, vosk, oleje, rozpouštědla a jakékoli cizí látky.
- Nepoužívejte produkty obsahující ropu, rozpouštědla nebo citrusové oleje na přípravu podkladů, protože mohou způsobit zbarvení a roztažení nové podlahy.

- Ačkoli je tato podlaha vodotěsná, není určena k použití jako parozábrana. Podklad musí být suchý; emise vlhkostní páry z betonu nesmějí překročit 8 lb / 3,63 kg (ASTM F1869) / 90 % RH (ASTM F2170) s limitem pH 9 / max. 2,5 % obsahu vlhkosti (metoda CM).
- Tento produkt se také nesmí instalovat v oblastech s rizikem zaplavení, jako jsou sauny nebo venkovní plochy.
- Existující podlahová PVC v rolích by neměla být silně podušená a nesmí přesahovat více než jednu vrstvu v tloušťce. Měkké podložky a měkké podklady snižují inherentní pevnost produktu v odolnosti vůči vtlačeninám.

DŘEVĚNÉ PODKLADY

- Pokud se podlaha instaluje na existující dřevěnou podlahu, doporučuje se před zahájením instalace opravit jakékoli uvolněné desky nebo zdroje vrzání.
- Přibíjejte nebo šroubujte každých 15 cm podél trámů, abyste předešli vrzání.
- Suterény a podpodlahové prostory musí být suché. Je nutné použít poly-fólii s tloušťkou 0,15 mm na pokrytí 100 % zeminy v podpodlahovém prostoru.
- Doporučujeme ukládat podlahu příčně na existující desky podlahy.
- Všechny ostatní podklady – překližka, OSB, dřevotřísková deska apod. – musí být konstrukčně pevné a musí být instalovány podle doporučení výrobce.

BETONOVÉ PODKLADY

- Existující betonové podklady musí být zcela vyztužené, nejméně 60 dní staré, hladké, trvale suché, čisté a prosté všech nežádoucích nečistot jako prach, vosk, rozpouštědla, barva, mastnoty, oleje a staré zbytky lepidla. Tvrdidla by mohla způsobit chyby při lepení a neměla by být použita.
- Doporučujeme použít parotěsnou podložku min. 0,15 mm mezi existující betonový podklad a pokládanou podlahu.

NEINSTALUJTE NA

- Jakýkoli typ koberce.
- Existující vinylovou podlahu s měkkým podkladem.
- Plovoucí podlahu jakéhokoli typu, volně ložené a perimetricky upevněné PVC v rolích.
- Podlahy z tvrdého dřeva / dřevěné podklady, které leží přímo na betonu nebo na rozměrném řezivu nebo překližce použité nad betonem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PODLAHOVÉ TEPLÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahu lze instalovat na zabudované podlahové teplé vytápění s tloušťkou 12 mm pomocí plovoucí metody. Maximální provozní teplota nesmí nikdy překročit 30 °C. Doporučuje se použití teplotního čidla v podlaze.

- Vypněte vytápění 24 hodin před, během a 24 hodin po instalaci.
- Před instalací na nově vybudované systémy podlahového vytápění provozujte systém při maximálním výkonu, aby se vytlačila zbytková vlhkost.
- Dbejte, aby teplota v místnosti byla konzistentně udržována mezi 15–30 °C před i během instalace.
- Teplota podlahy nesmí překročit 30 °C.
- Po dokončení instalace zapněte vytápěcí systém a postupně zvyšujte teplotu (po krocích 5 °C), dokud se nevrátíte k normálním provozním podmínkám.
- Další pokyny najdete v doporučeních výrobce systému podlahového vytápění.

UPOZORNĚNÍ: Elektrické vytápěcí rohože, které nejsou zabudovány do podkladu, se nedoporučují k použití pod podlahou. Doporučuje se instalovat podlahu na zabudované systémy podlahového vytápění a dodržovat výše uvedené pokyny.

III. INSTALACE

- Odstraňte soklové lišty, čtvrtkruhové lišty, stěnové základny, spotřebiče a nábytek z místnosti. Pro nejlepší výsledek by měl být ořezán rám dveří zárubně. Po přípravných pracích zametejte a vysávejte celou pracovní plochu.
- Při plovoucí podlaze vždy zajistěte dilatační mezeru minimálně 6 mm mezi stěnami a fixtures, jako jsou sloupy, schody apod. Tyto mezery budou po instalaci zakryty lištovací lištou. Důležitá poznámka: Při instalaci v oblastech vystavených teplotám nad 40 °C může být dilatační mezera zvýšena na 10 mm.
- Kdykoli je to možné, naplánujte rozvržení tak, aby spoje lamel nespadaly na vrchol spojů nebo švů v existujícím podkladu. Koncové spoje lamel by měly být posunuty minimálně 20 cm od sebe. Neinstalujte nad dilatačními spárami. Vyhýbejte se instalování kusů kratších než 30 cm na začátku nebo na konci řad.
- Neinstalujte kuchyňské skříňky přímo na vaši podlahu. Kvalita podlahy může být garantována pouze tehdy, pokud se může volně pohybovat.
- Rozhodněte se pro směr instalace. Doporučuje se instalovat lamely kolmo na okno ve směru hlavního zdroje světla.
- Změřte plochu, která má být instalována: Šířka lamely posledního řady nesmí být menší než 50 mm. Pokud ano, upravte šířku prvního řady. V úzkých chodbách se doporučuje instalovat podlahu rovnoběžně s délkou chodby.

PODLOŽKA: Pokud podlaha nemá přiloženou podložku, je k lepšímu akustickému výkonu a absorpci drobných nerovností podkladu doporučena doplňková podložka. Nejlepší výsledky lze očekávat při podložce s tloušťkou 1 mm až max. 1,5 mm s vysokou hustotou (>180 kg/m³) a vysokou pevností v tlaku (>200 kPa), která podporuje zámkový mechanismus při běžném použití.

Podložky s nízkou hustotou a nedostatečnou pevností v tlaku mohou poškodit zámkový mechanismus a zruší záruku.

Pokud má podlaha již přiloženou podložku, použití doplňkové podložky by mohlo poškodit zámkový mechanismus a zruší záruku.

1. První řada, první lamela: Po důkladném vyčištění podkladu začněte pokládku zleva doprava. Umístěte první lamelu tak, aby drážková hrana směřovala k vám. Umístěte lamelu 6 mm od levé stěny. Použijte distanční klíny mezi stěnou a lamelou.
2. První řada, druhá lamela: Sklopte lamelu a jemně poklepejte konec gumovou palicí, aby se pevně zamkla do předcházející lamely, dokud obě nejsou na stejné výšce. Ujistěte se, že obě lamely jsou dokonale zarovnané. Důležité: Po správném zarovnání krátkých hran dvou spojovaných lamel kontaktuje gumová palice lamelu v oblasti přímo nad krátkou hranou.
3. První řada, poslední lamela: Na konci první řady nechte dilatační mezeru 6 mm ke stěně a změřte délku poslední lamely.
4. Řezání lamely: Použijte jednoduchý odlamovací nůž a pravítko; s horní stranou směřující nahoru řežte silně a několikrát po stejné ose. Nůž neprojde přes povrch, ale vytvoří hluboký zářez. Poté zdvihněte jednu polovinu lamely druhou rukou, která drží dolů druhou část. Lamela se přirozeně rozlomí.
5. Druhá řada, první lamela: Začněte druhou řadu ze zbytku odřezku poslední lamely předcházející řady. Tento malý kus by měl mít alespoň 30 cm. Jinak odřežte novou lamelu na polovinu. Koncové spoje sousedních řad by neměly být blíže než 20 cm k sobě.
6. Druhá řada, druhá lamela: Zaklikněte dlouhou stranu lamely do předcházející řady a přiložte ke krátkému konci předcházející lamely pod úhlem 25–30 stupňů. Sklopte lamelu a jemně poklepejte gumovou palicí, dokud obě nejsou na stejné výšce.
7. Po dokončení instalace každé řady: Pomocí odřezků a malé palice nebo gumové palice jemně poklepejte lamely do kliknutí předcházející řady. Jakákoli mezera může ohrozit celou instalaci.

8. Tip: Po instalaci prvních 2–3 řad zkontrolujte pomocí šňůrovky, zda jsou řady stále rovné. Pokud ne, je možné, že počáteční stěna má nějaké nepravidelnosti.

9. Poslední řada: Položte volnou lamelu přesně na vrchol posledního nainstalovaného řady. Položte jinou lamelu na vrchol s perem dotýkajícím se stěny. Nakreslete čáru, odřezejte podél ní. Zasuňte odřezaný kus ke stěně. Poslední řada by měla mít šířku alespoň 50 mm.

10. Otvory pro potrubí: Změřte průměr potrubí a vyvrtejte otvor o 12 mm větší. Odřízněte kus podle obrázku.

11. Dveřní zárubně a soklová lišta: Položte lamelu (dekorativní stranou dolů) vedle dveřní zárubně a odřezejte podle obrázku. Poté zasuňte lamelu pod zárubni.

IV. DOKONČENÍ INSTALACE

Nasadte soklové lišty nebo stěnové základny s malou mezerou mezi lištou a lamelami. Přibíjejte lištu k povrchu stěny, ne skrz podlahu. Při dveřích a v jiných oblastech, kde se lamely podlahy mohou setkat s jinými povrchy podlahy, je preferováno použití T-lišty nebo podobné lišty k pokrytí exponované hrany bez sevření lamel. Ponechte malou mezeru mezi lamelami a sousedním povrchem.

V. ÚDRŽBA

- Každý den zametejte nebo vysávejte pomocí nástavců s měkkými štětinami.
- Okamžitě otřete rozlitou tekutinu a přebytečné kapaliny.
- Podle potřeby čistěte vlhkým mopem a používejte čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy.
- Použití domácích parních mopů je povoleno. Používejte na nejnižší výkon s vhodnou měkkou podložkou a nedržte parní mop na jednom místě déle než 5 minut. Řiďte se pokyny výrobce parního mopu.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou plstěné podložky pod nábytek.
- Umístěte rohožku u vnějšího vchodu, abyste snížili množství nečistot vnesených do vašeho domu. Nepoužívejte rohožku s latexovou nebo gumovou podložkou, protože tyto podložky mohou způsobit trvalé zbarvení.
- Na údržbu podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělicí přípravky ani vosk.
- Po podlaze nevěste ani neposouvejte těžké předměty.

VI. DEMONTÁŽ

Oddělte celou řadu jemným zdvižením pod úhlem. K oddělení lamel je nechejte ploše na zemi a zasuňte je od sebe. Pokud se lamely snadno neoddělují, můžete lamely při zasouvání mírně zdvihnout (5°).

www.showhomefloors.com