

POKYNY NA ÚDRŽBU A OPRAVU PODLAHY

1. ČISTENIE

- Všetky vinylové podlahy profitujú z pravidelnej údržby; nahromadené nečistoty môžu spôsobovať škrabance. Denne zametajte alebo vysávajte mäkkými nadstavcami. Pri vysávaní používajte správny nadstavec pre tvrdé podlahy – tyče s valcovými kefami, tvrdé plasty, podlahové umývačky, prúdové mopy, leštiace stroje ani podobné zariadenia nesmú byť použité. Kvapaliny a tekutiny okamžite utrite.
- Podľa potreby čistite vlhkou mopou a používajte neutrálne čistiace prostriedky odporúčané pre vinylové podlahy. Mydlové, olejové čistiace prostriedky a reštauračné prípravky sa nesmú nikdy používať. Opláchovej vodu často meňte a nikdy podlahu nezaplavujte vodou.
- Použitie domácich parných mopov je pri tomto produkte povolené. Používajte na najnižší výkon s vhodnou mäkkou podložkou a nedržte parný mop na jednom mieste dlhší čas (viac ako 5 minút). Riadte sa pokynmi výrobcu parného mopu.
- Na údržbu podlahy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielidlo, vosk, vysoko koncentrovaný nerozriedený ocot, acetón ani agresívne chemikálie.
- Po umytí nechajte podlahu dostatočne vysušiť.

2. ODSTRAŇOVANIE ŠKVRN

- Škvry treba odstrániť okamžite pomocou dobre vyžmýkanej, mierne navlhčenej utierky. Aby ste predišli zanechaniu škvŕn, nenechávajte kvapaliny stáť na povrchu podlahy.
- Lak na nechty, decht, fixky, voskovky, rúž a atrament možno odstrániť odlakovačom alebo denaturovaným liehom. Namočte čistú handru do studenej vody a povrch dôkladne opláchnite, aby ste odstránili zvyšky denaturovaného liehu alebo odlakovača.
- Na odolné škvry použite minerálny terpentín s nízkym zápachom alebo denaturovaný lieh nanesený na čistú handru. Chemikálie nikdy nelejte priamo na podlahu.
- Na škvry od čokolády, tuku, džúsu a vína použite vlažnú vodu a neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Voskové sviečky a žuvačku opatrne zoškrabte tupou plastovou škrabkou.
- Škvry od domácich zvierat (vrátane moču, výkalov a zvratkov mačiek alebo psov) je potrebné odstrániť do 24 hodín.

3. OCHRANA

- Zabráňte vnášaniu hliny, piesku, štrku a látok ako olej alebo asfalt do interiéru; pri vchodoch (zvnútra aj zvonku) používajte rohože, ktoré nespôsobujú sfarbenie. Rohož pri vonkajšom vchode znižuje množstvo nečistôt vnesených do domu.
- Nepoužívajte rohože s latexovou alebo gumovou podložkou – tieto podložky môžu spôsobiť trvalé sfarbenie.
- V priestoroch s otočnými stoličkami (napr. pri pracovných stoloch) používajte na stoličkách s kolieskami voľne otočné kolieska bez gumy a/alebo ochrannú podložku pod stoličku.
- Nedovoľte, aby sa cigarety, zápalky ani iné veľmi horúce predmety dostali do kontaktu s podlahou – môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- Ťažké predmety po podlahe nevláňte ani nesúkejte. Pri presúvaní spotrebičov alebo ťažkého nábytku je vhodné položiť na podlahu preglejku alebo podobný materiál a predmet po nej posúvať. Ochráňte tak podlahu pred odreninami, vrypami a trhlinami.
- Používajte vhodné ochranné podložky pod nábytok – plstené podložky bez sfarbenia a nábytkové misky. Plstené podložky pravidelne vymieňajte. Nepoužívajte farebné ochranné podložky.
- Majte na pamäti, že domáce zvieratá s ostrými pazúrami môžu zanechávať hlboké škrabance. Pravidelne strihajte pazúry, aby ste škrabance minimalizovali.

POKYNY NA OPRAVU PODLAHY

Poškodená lamela uprostred podlahy nevyžaduje demontáž celej podlahy. Môžete ju opraviť vyrezaním poškodenej lamely a nahradením novou.

Budete potrebovať: ceruzku, pravítko, ponornú pílu, rezací kotúč pre mäkké povrchy, dláto, odlamovací/konkávny nôž, prémiové vinylové lepidlo (vysoko priľnavé, vysokošmykové, tvrdnúce lepidlo), závažia (cca 40 kg).

Postup:

1. Označte poškodenú lamelu 3,81 cm (1½") od koncov a strán. Odvrtajte otvory Ø 4,76 mm (3/16") v rohoch a na pomocných rezoch.
2. Konkávnym nožom / odlamovacím nožom / pílou (nastavte hĺbku rezu na hrúbku lamely) režte pozdĺž čiar a vyberte stredný diel. Pomocné rezy robte s využitím vyvŕtaných otvorov ako viditeľných zarážok. Tip: zahriatie produktu teplovzdušnou pištoľou uľahčí prácu s odlamovacím nožom.
3. Opatrne zdvihnite a vytiahnite najprv stredný pozdĺžny rez, potom pracujte do rohov a nakoniec vyberte krajové kusy.
4. Vyysajte oblasť od nečistôt a prachu.
5. Malým hobľom / konkávnym nožom / odlamovacím nožom / pílou pripravte náhradnú lamelu odrezaním spodnej časti drážky na krátkej aj dlhej strane (pozri schému).
6. Naneste tenkú vrstvu lepidla na hrany zostávajúcich lamiel v podlahe okolo vymeňovanej lamely.
7. Držte lamelu pod uhlom 45°. Zasuňte pero, ktoré zostalo, do drážky na jednom konci otvoru. Jemne spustite lamelu na miesto.
8. Pomocou gumového kladiva a narážacieho bloku poklepte náhradnú lamelu na miesto.
9. Okamžite odstráňte všetko lepidlo, ktoré vytlačilo na povrch.
10. Zafažte lamelu a nechajte lepidlo schnúť minimálne 48 hodín.