

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY

www.showhomefloors.com

1. ČIŠTĚNÍ

- Všechny vinylové podlahy těžší z pravidelné údržby; nahromaděné nečistoty mohou způsobit škrábance. Každý den zametejte nebo vysávejte pomocí nástavců s měkkými štětinami — kartáčové lišty, tvrdé plasty, podlahové drhnoucí stroje, tryskové mopy, leštící stroje nebo podobné produkty se nesmějí používat. Rozlité tekutiny a nadměrné kapaliny ihned vyčistěte.
- Podle potřeby mopujte vlhkým mopem a používejte neutrální čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy. Mýdlo, olejové čisticí prostředky a regenerační přípravky se nesmějí nikdy používat. Часто měňte oplachovací vodu a nikdy podlahu nezaplavujte vodou.
- Použití domácích parních mopů na tomto produktu je povoleno. Používejte na nejnižší výkon s vhodnou měkkou podložkou a nedržte parní mop na jednom místě delší dobu (déle než 5 minut). Řiďte se pokyny výrobce parního mopu pro správné použití.
- Na údržbu podlahy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, bělicí přípravky, vosk, vysoce procentní nezředěný ocet, aceton ani agresivní chemikálie.
- Po umytí nechejte podlahu čas vyschnout.

2. ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- Skvrny musí být okamžitě odstraněny dobře vyždímaným, mírně navlhčeným hadříkem. Aby se zabránilo skvrnám, nenechávejte kapaliny stát ani zůstat na povrchu podlahy.
- Lak na nehty, dehet, fixy, voskovky, rtěnku a inkoust lze odstranit odlakovačem nebo denaturovaným lihem. Namočte čistý hadřík do studené vody a povrch důkladně opláchněte, abyste odstranili zbytky denaturovaného lihu nebo odlakovače.
- Na odolné skvrny použijte nízkozápachové minerální ředidlo nebo denaturovaný líh nanesený na čistý hadřík. Nikdy nelijte chemikálie přímo na podlahu.
- Na čokoládu, tuk, džus a vinné skvrny použijte vlažnou vodu a neabrazivní čisticí prostředek.
- Na svíčkový vosk a žvýkačku opatrně škrábejte tupou plastovou škrabkou.
- Skvrny od domácích zvířat (včetně moči, výkalů a zvratků od koček nebo psů) je třeba vyčistit do 24 hodin.

3. OCHRANA

- Zabraňte vnosu hlíny, písku, štetku a látek jako olej nebo asfalt dovnitř — používejte neznečišťující rohožku u vstupů (zevnitř i zvenku). Rohožka u vnějšího vchodu sníží množství nečistot vnesených do domácnosti.
- Nepoužívejte rohožky s latexovým nebo gumovým podkladem, protože mohou způsobit trvalé zbarvení.
- V místnostech s pojízdnými židlemi (např. pracovna) používejte volně otočná negumová kolečka na židlích s kolečky a/nebo ochrannou podložku pod židli.
- Nedovolte, aby se cigarety, zápalky nebo jiné velmi horké předměty dostaly do kontaktu s podlahou, protože by to mohlo způsobit trvalé poškození.

- Netahejte ani neposouvejte těžké předměty po podlaze. Při přemisťování spotřebičů nebo těžkého nábytku je vždy vhodné položit na podlahu překližkovou desku nebo podobný materiál a předmět po ní „přesunout“. Tím ochráníte podlahu před odřeninami, rýhami a trhlinami.
- Používejte vhodné prostředky ochrany podlahy, jako jsou neznečišťující plstěné chrániče a nábytkové podložky. Plstěné podložky pravidelně udržujte. Nepoužívejte barevné chrániče podlahy.
- Mějte na paměti, že domácí zvířata s ostrými drápy mohou zanechat na podlaze hluboké škrábance — udržujte drápy zvířat zastřížené, abyste škrábance minimalizovali.

POKYNY PRO OPRAVU PODLAHY

Poškozená deska uprostřed podlahy nevyžaduje demontáž celé podlahy. Lze ji opravit vyříznutím jediné poškozené desky a nahrazením novou.

Budete potřebovat: tužku, pravítko, ponornou pilu, řezací list pro měkké povrchy, dláto, řezák/konkávni nůž, prémiové vinylové lepidlo (vysoce přilnavé, vysokostřížné tvrdoschnoucí lepidlo), závaží (přibližně 40 kg).

Postup:

1. Označte poškozenou desku 3,81 cm od konců a stran. Vyvrtejte otvory 4,76 mm v rozích a na odlehčovacích řezech.
2. Konkávním nožem / řezákem / pilou (nastavte hloubku pily na tloušťku desky) řezejte podél čar a odstraňte středovou část. Provedte odlehčovací řezy pomocí vyvrtaných otvorů jako viditelných zářezek. Tip pro profesionály: Zahřátí produktu tepelnou pistolí usnadní práci s řezákem.
3. Opatrně zvedejte a táhněte nejprve středové délkové řezy, pak pracujte do rohů, abyste nakonec odstranili krajní kusy.
4. Vysávejte oblast od veškerých nečistot a prachu.
5. Pomocí malého hoblíku / konkávního nože / řezáku / pily připravte náhradní desku odstraněním spodku drážky na obou krátkých i dlouhých stranách (viz obrázek níže).
6. Naneste tenký pruh lepidla na okraje zbývajících desek na podlaze kolem vyměňované desky.
7. Držte desku pod úhlem 45 stupňů. Zasuňte pero, které je stále přítomno, do drážky na jednom konci otvoru. Opatrně spusťte desku na místo v otvoru.
8. Použijte gumovou palici a narážecí blok k poklepání náhradní desky na místo.
9. Ujistěte se, že veškeré lepidlo, které se vytlačí na povrch, je okamžitě odstraněno.
10. Zatižte desku a nechte lepidlo schnout nejméně 48 hodin.

www.showhomefloors.com